

Inbetriebnahme des Druckers

Papier: Breite: $57,5 \pm 0,5$ mm

Außendurchmesser: max. 70 mm

Stromversorgung

Die externe Stromversorgung erfolgt über einen 9V/600 mA Gleichstromadapter, der über einen 2,0 mm Stecker an den Drucker angeschlossen wird. Die interne Stromversorgung erfolgt über sechs integrierte Akkus.

Verwenden Sie nur die Originalstromversorgung, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten und Geräteschäden zu vermeiden!

1. Aufladen der Akkus

- Gerät ausschalten
- Adapter mit Drucker und Steckdose verbinden

Der geringe Ladestrom verhindert, daß die Akkus durch zu lange Ladezeiten beschädigt werden.

Das Aufladen gänzlich entladener Akkus dauert **ca. 12 Stunden**.

Wird der Drucker während des Ladevorgangs eingeschaltet, erfolgt eine gleichzeitige Stromversorgung von Drucker und Akkus.

Bei zu geringem Ladezustand der Akkus funktioniert der Drucker nicht einwandfrei.

Schalten Sie den Drucker aus und schließen Sie das Netzteil an. Nach mind. 30 Minuten Ladedauer kann parallel zum Ladevorgang wieder normal gedruckt werden.

2. Einlegen der Papierrolle

- Abdeckhaube öffnen
- Schneiden Sie den Anfang der Papierrolle dreieckig zu.
- Drucker einschalten und warten bis beide Anzeigelampen leuchten.
- Drücken Sie die SEL-Taste, so daß die SEL-Leuchte erlischt.
- Halten Sie den zugeschnittenen Anfang der Papierrolle in den Papiereinzugsschacht des Druckers und drücken Sie dann die FEED-Taste. Das Papier wird langsam aus dem Papierausgabeschacht des Druckers ausgegeben.

- Lassen Sie einige cm Papier ausgeben
- Ziehen Sie den Beginn des Papierstreifens durch den Schlitz der Abdeckhaube.
- Schließen Sie die Abdeckhaube

3. Anzeige- und Bedienelemente

„P“ (Power-Taste)

Zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet bzw. mit Strom versorgt ist.

SEL-Anzeige

leuchtet, wenn der Drucker betriebsbereit (On-line) ist. Über die SEL-Taste kann die Betriebsbereitschaft des Druckers ein- bzw. ausgeschaltet werden (Wechsel zwischen On- und Off-line). Außerdem kann durch drücken der SEL-Taste der Druckvorgang unterbrochen werden. Durch nochmaliges Drücken der SEL-Taste wird ein unterbrochener Druckvorgang fortgesetzt.

FEED-Taste

aktiviert den Papiereinzug und -vorschub.

Schalten Sie den Drucker zunächst durch Drücken der SEL-Taste in den Off-line Modus. Durch Drücken der FEED-Taste starten Sie den Papiervorschub. Bei nochmaligem Drücken der FEED-Taste wird der Papiervorschub wieder angehalten. Ein Beenden des Papiervorschubs ist auch durch Drücken der SEL-Taste möglich, wobei gleichzeitig die Betriebsbereitschaft des Druckers wieder eingeschaltet wird (Wechsel in den On-line Modus).